



Accesorios Bombas Neumáticas

Kit de regulación de aire

Con la incorporación del kit de regulación es posible regular la presión y el caudal del aire. Compuesto por un grupo de filtro reductor, manómetro, válvula a bola para aire y tubo para pasaje de aire



Marcha y Pare Neumático



Sistema de dosificación neumático para todas las bombas neumáticas. Consiste en establecer el número de ciclos.



Cuenta golpes de diafragma

Accesorio que permite contabilizar la cantidad de golpes, mediante conexión a un PLC o a un contador de varios tipos de controles




Carro de transporte de bomba neumática



Permite el control del fluido que se encuentra dosificando

Pistola de control de flujo





Kit de Pies Anti - vibrantes



Kit Conexión Flange (Brida)



Válvula Eléctrica y Neumática

